

Oggetto: SALA PROVE MUSICALI di via Petrarca n. 33 –

ISTRUZIONI per UTILIZZO IMPIANTO AUDIO

Per accendere è necessario:

1. Appena entrati in sala prove, sulla sinistra, verificare che l'interruttore contraddistinto dall'etichetta “int prese” sia acceso
2. accertarsi che le prese di alimentazione di mixer e casse siano inserite correttamente e le ciabatte siano accese (luce rossa)
3. accendere il mixer mediante l'apposito pulsante
4. accendere le casse mediante l'apposito pulsante
5. alzare il volume delle casse a 9, il gain a 1
6. alzare il master del mixer (non del tutto)
7. collegare i cavi canon o i cavi jack negli appositi canali e regolare il volume con gli appositi cursori a piacimento
8. se non succede nulla accertarsi che alla base del cursore relativo al canale che state utilizzando sia attivato il controllo “main mix”

NEL MIXER È POSSIBILE COLLEGARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE:

- voce
- chitarra acustica
- tastiera
- lettore cd

Per spegnere è necessario:

1. Abbassare i cursori dei canali che avete utilizzato e togliere i vari cavi dai suddetti canali
2. abbassare il master
3. abbassare il volume delle casse a 0 e spegnere le casse
4. spegnere il mixer